

KľNG STANDARD

ウォーターユニットシステム/観賞魚用浄水器

キング スタンダード

取扱説明書

このたびは「観賞魚用浄水器キング スタンダードをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。 お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、大切に 保管してください。



安全のため必ずお守りください。

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。

絵表示の例



記号は「禁止」(しないでください)を示します。



記号は「強制」(必ずしてください)を示します。

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



湯沸し器などからの温水を絶対に通水させない。

湯沸し器などで温水を使用すると、立ち消えなどにより火災の原因となる恐れがあります。

/ 注

人が傷害を負う可能性及び*物的損害の発生が想定される内容。 (*物的損害とは家屋、家財、家畜、ベット関わる拡大損害を示します。)

生産水は使用前に必ず水質(残留塩素、pHなど)・水温を測定し、調整を行ってから使用する。

水質の調整をせずに使用しますと、生体が死にいたることがあります。



セディメント・カーボンフィルターは定期的に交換する。

浄水器を使用する際は必ず流し台など排水設備のあるところで使用する。

排水設備の無いところで使用すると水漏れの際、被害が拡大します。

寿命の過ぎたフィルターを使用すると、故障の原因となります。

貯水タンクには必ずオーバーフローラインを設ける。

オーバーフローラインが無い場合、給水を止め忘れると被害が拡大します。

ご使用前に必ず各接続部がしっかり接続されていることを確認する。

確認せずに通水すると、ホース抜け、水漏れ等の原因となります。

水道水の処理以外に使わない。

水槽内飼育水のろ過等には使用できません。

本器を直射日光のあたる場所には絶対に置かない。

ハウジング内に藻類が発生し、故障の原因となります。

本器を□℃以下のところ、凍結の恐れのあるところに設置しない。

凍結によりハウジングが破損する恐れがあります。



長期間(二週間以上)常温に放置しない。

カビ等により、フィルターが使用できなくなる恐れがあります。フィルターをビニール袋等に入れ冷蔵庫に保管してください。

地下水、または地下水を水源とする水道では使用しない。

フィルターがすぐに詰まる可能性があります。

他社の交換フィルターを使用しない。

他社のフィルターは若干フィルターの規格が異なるため、フィルター外通水などにより本来の性能を引き出せません。純正フィルターをご使用ください。


飲料用には使用しない。

腹痛等になる場合があります。

- ・セディメント/カーボン各フィルターの処理水量の目安は約300t、処理能力は毎分20ℓですが、地域の水質によってかな りの差があります。温泉地の近くや地下水を水道水の原水とされている地域では、石灰や多量の金属イオンを含んでいる ことが多く、極端にフィルターの寿命を短くする原因となる恐れがあります。また、水道管の老朽化で赤錆の多い場合など も同様です。
- ・フィルターの通水可能温度は4~38℃です。
- ・生体の病気、死亡、水草の枯れ、天災地災、あるいはお客様の不備による水漏れ事故等についての補償は一切致し ません。予めご了承ください。

構成部品

- 1 ハウジング20" 3/4ハウジング
- 2 セディメントフィルター20"5μm キングスタンダード用
- 3 カーボンフィルター20"キングスタンダード用
- 4 フレーム
- 5 オスネジRC3/4



付属品

12	塩素テスター・・・・・・・・・・・・1箱
13	フィルターレンチ20"BB用 · · · · · · · 1 個
14	専用カバー・・・・・・・1個

使用方法

で使用になる前に必ずお読みください

- 1 ①のハウジングがしっかりと締まっていることを確認し、緩んでいる場合は付属のフィルターレンチでしっかりと閉めてください。
- 2 水道とキングスタンダードのIN側を接続してください。(VP管、各種配管を使用してください。)
- 3 キングスタンダードのOUT側と貯水タンクを接続してください。(VP管、各種配管を使用してください。)
- 4 全ての接続がしっかり行われていることを確認し、水道の蛇口を開きます。
- 5 貯水タンクに貯めてから、水質、水温等を測定及び調整しご使用ください。

キングスタンダードを正しくお使いになるために必ず行ってください。 -

- ●新品のカーボンフィルターは、活性炭の粒子により水が黒くなる事があります。その場合は、濁りが取れるまで通水を行ってからご使用ください。
- ●使用毎にフィルター洗浄のため15~200の通水を行ってからご使用ください。
- ●活性炭の寿命は付属の塩素テスターで測ってください。(早めのフィルター交換をおすすめ致します。)
- ●フィルター交換時、ハウジング内に溜まった水を捨て、よく濯いでください。

性能表 -

₩.廷.々	シタット から	フィルター交換の目安		原水温度
機種名	浄水能力	セディメント	カーボン	
スタンダード・ネオ/クラシック	70/分	30~50t	30~50t	4~38℃
キング スタンダード	20ℓ/分	約300t	約300t	4~38℃

浄水能力は、水温と水圧等により変動します。

交換フィルター